




Rainlite Outdoor Pillars allow you to enjoy realistic candle ambiance without worrying about the outdoor elements. These specially designed outdoor pillar candles are completely sealed and UV coated to protect against rain, snow, wind and sun. A unique drainage system allows water to drain directly through the candle and out the bottom keeping the LED and electronics safe and dry. Rainlite Outdoor Pillars are easy to clean and simple to operate.

Two D batteries (not included) provide over 1,000 hours of run time.

www.reallite.ca

Distributed exclusively by **abbott**
Scan the QR for more product information.



BATTERY INSTALLATION

- To release battery cover on base of candle, loosen screws using a Philips head screw driver, and pull open.
- Install two D batteries (not included). Be sure batteries are inserted in the proper direction (per polarity marking inside candle) and replace battery cover (Fig. 1).

CANDLE OPERATION – MANUAL

Press ON/OFF button once to turn candle on. Press again to turn OFF (Fig. 2). In manual mode, only the eight hour timer setting is available. To activate an eight hour timer mode, turn candle to ON mode, then press and hold ON/OFF button until LED blinks two times. Candle will now automatically turn on at the set time every day and turn off after eight hours.

Sold separately, a multi-functional remote control allows you to customize the ambiance based on flicker, brightness and desired run times.

CAUTION

- Failure to insert batteries correctly may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak, which may damage candle
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline carbon zinc, rechargeable nickel cadmium or rechargeable nickel metal hydride batteries.
- Do not dispose of batteries in fire. Recycle or dispose of batteries per battery manufacturer recommendations.

CANDLE MAINTENANCE

- Clean with a soft, dry cloth.
- If needed, use a damp cloth and mild household soap
- Do not completely immerse candle in water






Les chandelles pilier d'extérieur Smart Candle vous permettent de profiter de l'ambiance d'une véritable chandelle sans avoir à vous soucier des caprices de la nature.

Ces chandelles pilier spécialement conçues pour l'extérieur sont complètement enduites d'un revêtement étanche qui les protège contre les rayons UV, la pluie, la neige, le vent et le soleil. Un système de drainage unique permet à l'eau de s'écouler directement par le dessous de la chandelle en laissant la lumière DEL et le mécanisme électronique à l'abri et au sec. Les chandelles piliers d'extérieur Smart Candle sont faciles à nettoyer et à utiliser.

Deux piles D (non incluses) fournissent plus de 1 000 heures de fonctionnement.

www.reallite.ca



Distribué exclusivement par **abbott**
Scannez le QR pour plus d'information sur le produit.

INSTALLATION DES PILES

- Pour ouvrir le couvercle des piles sur la base de la chandelle, desserrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et ouvrez le couvercle.
- Installez deux piles D (non incluses). Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens (en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment) et remplacez le couvercle des piles (Fig. 1).

FONCTIONNEMENT DE LA CHANDELLE – MODE D'EMPLOI

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer la chandelle. Appuyez de nouveau pour l'éteindre (Fig. 2). En mode manuel, seule la minuterie de huit heures est disponible. Pour activer le mode de minuterie de huit heures, allumez la chandelle, puis maintenez le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux fois. La chandelle s'allumera automatiquement à l'heure réglée chaque jour et s'éteindra après huit heures.

Une télécommande multifonction permet de personnaliser l'ambiance en réglant le vacillement de l'éclairage, sa luminosité et sa durée. (Vendue séparément).

ATTENTION

- L'insertion incorrecte des piles peut raccourcir leur durée de vie ou provoquer une fuite des piles qui pourrait endommager la chandelle.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des vieilles. Ne mélangez pas des piles alcalines avec carbone zinc, des piles rechargeables avec nickel cadmium ou des piles rechargeables avec nickel métal hydride.
- Ne jetez pas les piles au feu. Recyclez ou éliminez les piles usées conformément aux recommandations du fabricant.

ENTRETIEN DE LA CHANDELLE

- Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec.
- S'il y a lieu, utilisez un chiffon humide et du savon ménager doux.
- Ne pas immerger la chandelle dans l'eau.

